

BTM-KNX

PORT DE BUS POUR LE SYSTÈME KNX

Port de bus pour le système KNX nécessaire au raccordement du module **INT-KNX** au bus KNX.