

# USB/RS232

## PŘEVODNÍK

- připojení zařízení s RS-232 k počítači nevybaveného RS-232 porty
- CD s ovladačem přiloženo

