

WZ-400

PILOTO INDICADOR DE ACCIÓN DIRECCIONABLE

El piloto indicador de acción **WZ-400** informa por medio de los diodos LED sobre determinados eventos en el sistema de alarma de incendios. Los eventos pueden referirse a:

- un sólo detector/módulo de línea lateral:
 - notificación de la alarma por un detector/módulo,
 - avería del detector / módulo,
 - bloqueo del detector / módulo
- zonas:
 - alarma en zona
 - avería del dispositivo de la zona
 - bloqueo del dispositivo de la zona
- grupos:
 - activación de las sirenas del grupo
 - avería del dispositivo del grupo
 - bloqueo del dispositivo del grupo

El piloto indicador está diseñado para funcionar en la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP-402**.



- señalización óptica por medio de los diodos LED
- señalización controlada por la central:
 - posibilidad de vincular el indicador con un sólo diodo, un sólo módulo de línea lateral, zona o grupo
 - elección de eventos señalizados
- aislador bilateral de cortocircuitos
- alimentación desde la línea de control

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|---------------------------|
| Dimensiones de la caja | 84 x 84 x 30 mm |
| Rango de temperaturas de trabajo | -10°C...+55°C |
| Peso | 56 g |
| Humedad máxima | 93±3% |
| Consumo de la corriente en estado de supervisión | 200 µA |
| Consumo de la corriente en estado de alarma | 1,4 mA |
| Tensión de alimentación | 18...26 V DC |
| Señalización de eventos (alarma de incendio) | świecenie ciągłe |
| Señalización de eventos (bloqueo) | wolne miganie (0,91 Hz) |
| Señalización de eventos (avería) | szybkie miganie (3,65 Hz) |