

# SO-PRG-B

## PROGRAMMATEUR DE CARTES MIFARE®

Le programmeur **SO-PRG** permet de programmer les cartes MIFARE® sert à programmer les cartes MIFARE® - identifiants et cartes de service **MC-SRV-8** (programme CR Soft requis). Il peut également être utilisé pour lire les numéros des cartes programmées et les écrire dans un autre programme (mode clavier HID).

- cartes MIFARE prises en charge (13,56 MHz) :
  - Ultralight CSN/SSN
  - Classic CSN/SSN/MSN
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN
- programmation des cartes de service **MC-SRV-8**
- port USB (Micro-B)
- alimenté par le port USB de l'ordinateur
- indicateurs LED
- boîtier adapté à une utilisation sur le bureau



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence de fonctionnement	13,553...13,567 MHz
Températures de fonctionnement	-10...+55° C
Consommation de courant en veille	45 mA
Consommation max. de courant	74 mA
Poids	65 g
Humidité maximum	93±3%
Dimensions	45 x 21 x 129 mm
Tension d'alimentation (du port USB)	5 V DC