

# RJ/PIN5

## CÂBLE POUR CONNECTER DES PORTS RS-232 DES CENTRALES AVEC CONNECTEUR RJ ET DU MODULE AVEC CONNECTEUR PIN5

RJ/PIN5 est un câble destiné à connecter des ports RS des centrales de série INTEGRA équipées d'un connecteur RJ avec des modules munis d'un connecteur PIN5, à savoir avec les modules **GSM**, **ISDN-MOD**, **ETHM-1**, **ETHM-1 Plus** et le modem **MDM56 BO**.

- câble pour connecter des ports RS des centrales INTEGRA munis d'un connecteur RJ et des modules munis d'un connecteur PIN5 (modem **MDM56 BO**, modules : **GSM**, **ISDN-MOD**, **ETHM-1**, **ETHM-1 Plus**)