

# GPRS-A Lite

## MODULO DI MONITORAGGIO UNIVERSALE

GPRS-A Lite è un modulo di monitoraggio universale che può funzionare come dispositivo autonomo o come parte di sistemi di allarme antintrusione e di automazione. È dotato di un modulo cellulare che supporta le reti mobili 2G e 4G.

Il modulo dispone di 4 ingressi digitali (NO/NC) e di un ingresso per il monitoraggio dell'alimentazione CA. Inoltre, la scheda elettronica dispone di 4 uscite programmabili di tipo OC.

Può essere utilizzato per la segnalazione di eventi compatibile con qualsiasi centrale di allarme. A tal fine, il GPRS-A Lite viene collegato al combinatore telefonico di tale pannello di controllo o alle sue uscite opportunamente configurate. Il modulo offre la notifica a un massimo di 8 utenti, tramite SMS o il servizio CLIP. Le uscite del modulo possono essere controllate a distanza tramite SMS, servizio CLIP o il programma di configurazione GX Soft.

GPRS-A Lite viene programmato e configurato tramite un computer con installato il programma GX Soft. Il computer può comunicare con il modulo localmente tramite la porta USB (Micro-B) o in remoto, con la trasmissione dei dati su una rete cellulare\*. L'aggiornamento remoto del dispositivo (il suo firmware) è possibile grazie alla compatibilità del GPRS-A Lite con il server di aggiornamento UpServ.

- segnalazione di eventi: SMS / LTE\*
- conversione e ritrasmissione dei codici evento ricevuti da altri dispositivi (simulazione di una stazione di monitoraggio telefonico)
- invio di notifiche a un massimo di 8 numeri di telefono
- messaggistica: SMS / CLIP
- controllo remoto delle uscite o disabilitazione degli ingressi con SMS / GX Soft / CLIP (fino a 10.000 numeri solo controllo delle uscite)
- 4 ingressi programmabili (NO, NC)
- Ingresso di monitoraggio dell'alimentazione CA
- 4 uscite programmabili (tipo OC)
- opzione di controllo del saldo del conto prepagato e notifica quando l'importo dei fondi scende al di sotto del livello minimo
- configurazione delle impostazioni del modulo:
  - localmente – un computer con il programma GX Soft collegato alla porta USB (Micro-B) sul modulo
  - a distanza – un computer con il programma GX Soft collegato al modulo tramite trasmissione dati su rete cellulare\*
- possibilità di aggiornamento remoto del firmware
- alimentazione: 12 V CC

\* trasmissione dati tramite tecnologia LTE/EDGE/GPRS, a seconda delle capacità della rete cellulare.