

# ROP-400/EU

## ADRESSEERBARE HANDBRANDMELDER

De **ROP-400** handbrandmelder wordt gebruikt om handmatig een alarm te activeren wanneer er brand wordt ontdekt. Hij is ontworpen om te werken in de lus van de **ACSP-402** adresseerbare brandmeldcentrales.

- resetbaar kunststof element
- **ROP-KEY-U** sleutel (verkocht in set) om te:
  - testen
  - resetten
- led indicator
- dubbelzijdige kortsluiting isolator
- voeding vanuit de lus
- optionele opbouwbehuizing – **ROP-BT / ROP-BS**
- optionele beschermkap om onbedoelde activering te voorkomen – **ROP-FLAP**



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Bedrijfstemperatuur               | -10°C...+55°C   |
| Gewicht                           | 86 g            |
| Maximale luchtvochtigheid         | 95%             |
| Afmetingen                        | 87 x 87 x 40 mm |
| Stroomverbruik bij detectie       | 170 µA          |
| Stroomverbruik bij een luid alarm | 450 µA          |
| Voedingsspanning                  | 18...26 V DC    |

