

# ACCO-USB

## КОНВЕРТЕР RS-485/USB

ACCO-USB предназначен для подключения СКУД **ACCO** к компьютеру. Это преобразователь, позволяющий подключить шину RS-485 к USB-порту компьютера с установленным ПО **ACCO-SOFT-LT**. Благодаря этому администратор системы может получить удобный доступ ко всем элементам системы. Возможность непосредственного подключения считывателя бесконтактных карт **ACCO-USB-CZ** обеспечивает простое добавление новых пользователей и управление их правами в системе. Преобразователь не требует установки дополнительных драйверов. Питание устройства осуществляется непосредственно от USB-порта.

- подключение коммуникационной магистрали RS-485 системы **ACCO** к компьютеру через магистраль USB
- разъем RJ-45 для подключения считывателя бесконтактных карт **ACCO-USB-CZ**
- питание прямо от USB порта компьютера
- простая установка по принципу «plug and play»
- светодиоды, индицирующие состояние устройства

## ТЕХДААННЫЕ

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Габаритные размеры корпуса  | 125 x 114,5 x 31 мм |
| Диапазон рабочих температур | +5...+40 °C         |
| Напряжение питания          | 5 В (от USB-порта)  |
| Вес                         | 250 г               |

