

# INT-SF-SSW

## KLÁVESNICA PRE SKUPINY

Klávesnica pre skupiny **INT-SF-SSW** umožňuje ovládanie každého zabezpečovacieho systému založeného na ústredniach série: **INTEGRA a INTEGRA Plus**. Na zachovanie jednotného dizajnu ovládacích prvkov sa odporúča použiť klávesnicu **INT-SF** v zabezpečovacích systémoch s klávesnicami: **INT-KLFR, INT-TSI, INT-TSG2, INT-TSH2 a INT-KSG**.

- podsvietenie klávesov bielou farbou
- ovládanie jednej skupiny v systéme
- alarmy NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC spúšťané z klávesnice
- LED-ky na zobrazenie stavu skupiny
- zvuková signalizácia vybraných udalostí v systéme
- funkcie kontroly vstupu
- relé na ovládanie zámku dverí
- vstup na kontrolu stavu dverí
- vyrába sa v svetlej (**INT-SF-SSW**), tmavej (**INT-SF-BSB**) a bielej farbe (**INT-SF-WSW**)

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

|  |                  |
|--|------------------|
| Napätie napájania ( $\pm 15\%$ )                 | 12 V DC          |
| Pracovná teplota                                 | -10 °C...+55 °C  |
| Odber prúdu v pohotovostnom režime               | 20 mA            |
| Maximálny odber prúdu                            | 40 mA            |
| Hmotnosť   | 180 g            |
| Maximálna vlhkosť ovzdušia                       | 93 $\pm$ 3%      |
| Rozmery  | 80 x 143 x 25 mm |
| Trieda prostredia podľa EN50130-5                | II               |
| Zaťažiteľnosť výstupu relé (zaťaženie s odporom) | 1 A / 30 V DC    |